

Alkupeäinen

Hapa 300 polanne

käyttö- ja huolto-ohjekirja



Lue ennen tuotteen käyttöä:

Tarkista laitteen kunto, jos havaitset tuotteessa puutteita tai vaurioita, ota välittömästi yhteyttä tuotteen valmistajaan.

Lue tämän ohjekirjan sisältö, määrättyjä ohjeita tulee noudattaa.

Noudattamalla ohjeita varmistat tuotteen toimivuuden ja enneaikkea oman turvallisuutesi.

Tutustu varoitusmerkein merkittyihin vaara-alueisiin ennen tuotteen käyttöä!

Hapa polanne 300 omistajalle

Toivotamme parhainta menestystä Hapa peräalan omistajalle. Noudattaessanne tämän kirjan ohjeita palvelee peräalananne teitä pitkään ja moitteettomasti. tutustukaa tähän kirjaan ennen kuin ryhdytte aloittamaan työn. Epäselvyyksien sattuessa ottakaa yhteyttä valmistajaan.

Kunnioittavasti Tmi Haapa-aho Ilpo

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tmi Haapa-aho Ilpo Hunnakontie 99 62760 Menkijärvi

Vakuuttaa että markkinoille saatettu Hapa polanne täyttää Direktiiviin 98/37/EY

Tämä vakuutus koskee koneita alkaen valmistusnumerosta:

Hapa polanne, nro 300 Alajärvellä 12.02.2019

SISÄLTÖ

2. Lue enne tuotteen käyttöä
3. EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
4. Sisältö
5. Tuotteen käyttötarkoitus
 - Tuotteen käyttöönotto
6. Takaterän käyttö
 - Takaterän irroitus
7. Turvallisuusohjeet
8. Kunnossapito
- 9.
- 10.
- 11.

KÄYTTÖTARKOITUS

Takaterä on tarkoitettu maan/jään siirtoon ja teiden/alueiden tasoittamiseen.

KÄYTTÖÖNOTTO

Tarkista että traktori sallii takaterän asennuksen.

Kiinnitä laite traktorin takanostolaitteeseen.

1. Kytke painatuksen hydraulikka ja paluulinja.
2. Laske painatusvarsi alas.
3. Kiinnitä laite traktoriin.
4. Sammuta traktori ja laita käsijarru päälle.
5. Varmista ettei traktorin hydraulikkajärjestelmässä ole painetta.
6. Kytke hydrauliletkut, Letkujen kytkentäohjeet löydät hydraulikka osiosta.
7. Kytke hydrauliletkut niin ettei laite liikkeessa riko letkuja.

Tarkista letkuja asentaessa aina niiden kunto sekä oljyn ja liittimien puhtaus.

Ensimmäistä kertaa tuotetta käyttäessä noudata äärimmäistä varovaisuutta ja tarkista ettei laite osu traktoriin liikuttaessa.

Takuu ei korvaa väärin asennetun tuotteen aiheuttamia vahinkoja.

TAKATERÄN KÄYTTÖ

Tarkista ennen liikkeelle lähtöä:

- että laite on asennettu oikein
- kaikki lukitustapit ovat paikoillaan
- hydrauliikkaletkut ovat oikein liitetty
- letkut ovat ehjät
- ettei laitteessa ole öljyvuotoja
- että kaikki toiminnot toimivat oikein
- tarkista myös lanaa kääntäessä ettei lana osu traktoriin tai renkaisiin

HUOM!

Kun takaterä on maassa, sitä ei saa peruuttaa. Muuten tappiterät vaurioituvat!

Yleisillä teillä lanattaessa on noudatettava tieliikennelakeja.

Huomioi että terästä voi sinkoutua kiviä.

TAKATERÄN IRROITUS

1. Laske laite tasaiselle alustalle jalkojen varaan.
2. Sammuta traktori, laita käsijarru päälle ja poista järjestelmästä paineet.
3. Irrota hydrauliikkaletkut ja suojaa letkujen päät tupeilla.
4. Avaa mekaaninen lukitus ja irrota laite.
5. Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, puhdista se kunnolla ja rasvaa kaikki rasvapinnat.

TURVALLISUUSOHJEET

Ennen käyttöönottoa tutustu laitteeseen huolellisesti.

Laitetta saa käyttää vain siihen perehtynyt henkilö.

Ennenkuin kytket hydrauliikan lanaan, varmista että:

- Traktorin ja lanan välissä ei ole ketään.
- Traktori on sammutettu ja käsijarru on päällä.

Kun kytken lanaa tyraktoiin, varmista että:

- Lukitustapit ja -sokat ovat kunnossa
- Hydrauliikkaletkut ovat ehjiä
- Hydrauliikkaletkuja kytkiessä, vältä ihokosketusta hydrauliikkaöljyn kanssa

LAITTEEN KÄYTÖN AIKANA HUOMIOI:

- Turvallinen nopeus, tilanteisiin sopiva
- Henkilöt ja eläimet, muu liikenne
- Näköesteet ja vaara-alueet
- Mikäli joku on vaara-alueella, älä käytä laitetta
- Älä mene lanan alle
- Varo lapsia

KUNNOSSAPITO

Traktorin hydrauliikka on ehdottomasti kytkettävä pois päältä laitetta huollettaessa, sammuta traktori ja laita käsijarru päälle.

Laske laite tuken varaan, jos huolto vaatii lanan alle menemisen

Jos lanaa ei ole tuettu, älä koskaan mene sen alle

PÄIVITTÄINEN HUOLTO:

- Tarkista rakenteiden yleinen kunto, tarvittaessa korjaa viat

- Tarkista hydraulikkaletkujen ja liittimien kunto, vaihda rikkoutuneet uusiin
- Tarkista kulutusterien kuluneisuus ja vaihda tai käännä terät tarvittaessa

30 KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN:

- Suorita rasvanippojen voitelu, nipat on merkitty valkoisilla nuolilla
- Tarkista muttereiden ja pulttien kireys

Tarkista myös muttereiden ja pulttien kireys ensimmäisen käytön jälkeen!

Ensimmäisen 4 tunnin ajon jälkeen kiristä kääntökehän mutteri.

Tarkkaile mutterin kireyttä tämän jälkeen ja suorita kiristys uudelleen 40 tunnin välein.

HUOM! PAINATUSVARREN ASENNUS

Tarkista että traktoriin soveltuu kuvassa oleva painatuspää sekä tarkista oikea painatuskohta traktorista.

